电动执行器型号编制说明

举例	C	Q	1	J	-10	⊙	02	-[&]	□″
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
代表	电动执行器 新型号用C表示老型号省略 BC:防爆型 TC:整体型带现场控制 CX:总线控制支持通讯协议 EC:高配产品 C2:第2次升级版 C3:第3次升级版	系列号 BEST:老型号[角行程] G:G系列[角行程] Q:Q系列[角行程][可防爆] B:B系列[角行程][可防爆] Z:Z系列[直行程][可防爆] ZE:Z系列[角行程][多圈转][转矩型][可防爆] BE:老型号BE系列[角行程][360°回转] 500:500系列[角行程] 520:520系列[角行程] 6:6系列[角行程][可防爆] 7:7系列[角行程]	形体类别 1:1类形体 2:2类形体 3:3类形体 . . .	型类配置 B:标准型 Z:直装式 J:带减速箱[仅限CZ系列BE系列CQ系列等可以做成多回转执行器]	执行器扭矩 05:50N·m 06:60N·m 10:100N·m 15:150N·m 16:160N·m 20:200N·m 24:240N·m 30:300N·m 35:350N·m 40:400N·m 45:450N·m 50:500N·m 60:600N·m 80:800N·m 90:900N·m 100:1000N·m 110:1100N·m 200:2000N·m 400:4000N·m 600:6000N·m . . .	控制方式信号输出 T:调节型 T1:4~20mA.DC输入输出 T2:0~10V.DC输入输出 T3:1~5V.DC输入输出 K:开关型 ●:有源信号输出 ◇:无源信号输出 ⊙:同时兼备有源无源信号输出 ¤:同时兼备有源无源阻值信号输出 ☆:阀位模拟信号输出 ▲:带热故障信号输出 α:开度α型 ★:阀位信号阻值输出	电源电压 01:AC110V 02:AC220V 03:AC380V 04:AC24V 05:AC12V 06:AC36V 08:AC48V 11:DC110V 12:DC12V 15:DC5V 22:DC220V 24:DC24V 48:DC48V	附件配置 &:手动装置 [&]:手轮机构 (J):手动操作减速箱 △:电机过热保护装置 ※:带液晶显示 #:配远程手操器 ◎:配可视阀位位置指示装置 !:故障报警 zj:转矩型[常规省略] t:推力型 I:电站型 m:潜水型	其它要求 □″:特别要求请用文字说明 直装式必须明确内四方尺寸如:□11×11
省略说明	不可省略	不可省略	※省略代表无分类	不可省略	不可省略	不可省略	不可省略	※省略代表常规型	※省略代表无要求

提示:型号升级以我司官网公布信息为准。

开关型执行器型号编制举例:

CGZ-05●02　代表 CG型电动执行器，直装式，额定输出扭矩50N·m，有源信号输出，电源电压AC220V。

CGZ-05◇03　代表 CG型电动执行器，直装式，额定输出扭矩50N·m，无源信号输出，电源电压AC380V。

CGZ-10α03　代表 CG型电动执行器，直装式，额定输出扭矩100N·m，开度α型阀位信号阻值输出，也可表示为:CGZ-10★03。

CQ4J-200☆02 代表 CQ型电动执行器，4类形体，额定输出扭矩2000N·m，阀位模拟信号输出，电源电压AC220V。

调节型执行器型号编制举例:

CGB-05T1 02　代表 CG型电动执行器，标准型，额定输出扭矩50N·m，4~20mA.DC输入输出，电源电压AC220V。